

プリンター-TS203 ご使用時の自動電源オン/オフについて

プリンター-TS203 には省電力機能として自動電源オン/オフ機能があります。この設定を使用して省電力機能を有効にお使いください。

※ご購入時の設定では、最後の印刷から4時間で自動的に電源オフとなる設定となっております。電源の再投入にはプリンターの電源ボタンの押下が必要です。
(自動電源オン機能が無効の場合)


※自動電源オン機能は、ご購入時の設定では無効になっています。この機能を有効にすると、プリンターの電源がオフでも、印刷を行うことで自動的に電源オンになり便利です。

自動電源オフ機能を有効のままにして、自動電源オン機能を有効にするのがお勧めです。自動電源オン機能を有効にするには、下記の手順で設定を行ってください。

- (1) プリンターと「伝の心」を接続して、伝の心からプリンターで印刷できる状態に(「伝の心」、プリンター共に電源ON)します。
- (2) 「伝の心」メインメニューの「-」をマウスでクリックして最小化し、デスクトップ画面を表示させます。




- (3) デスクトップ左下のスタートメニューから、「IJ Printer Assistant Tool」をクリックします。



(4) 下記画面が表示されますので、「自動電源設定」をクリックしてください。



(5) 下記画面が表示されますので、「自動電源オン」の をクリックしてリストを表示し、[有効]を選択します。



(6) [OK]ボタンをクリックすると、確認メッセージが表示されますので、[OK]ボタンをクリックして画面を閉じます。